

＜取扱い上の注意＞ ※絵表示は注意事項を示すものであり、実際の形状とは異なっています。

△ 注意

取扱いを誤ると、負傷または物的損害が発生する可能性があります。

- フロアシートは通水加工処理されております。公園や芝生などへの設営時は、地面の湿気や水気などで衣服が濡れるなどことを防ぐため、フロアシートと地面の間に市販のレジャーシート等を敷いてご使用ください。
- 凸凹や段差のある場所、石・岩・木の枝などの鋭利なものや突起物があるところでは設営しないでください。破損や穴が空くなどの原因になります。
- 設営の際は、ポールやベグなどの取り扱いにおいて、周囲に危険がないように十分注意してください。特に乳幼児がいる場合にはご注意ください。
- 本体の中では、コンロ等の燃焼物や燃焼器具を使用しないでください。本体の損傷や火災の原因になります。
- 本体に裸火を近づけたり、そばで焚き火や花火などはしないでください。本体の損傷や火災の原因になります。
- たばこ等を吸われる場合は、生地に近づけたり、火の粉が飛んだりしないように十分注意してください。本体に穴が空くなどの原因になります。
- 風の強い日や、雨天時での使用は避けてください。また、それらの状況が予測される場合には使用しないでください。変形や破損、事故につながる可能性があります。
- 本体の側面を風上に向けて設営しないでください。風のおりにより、変形や破損するなどの可能性があります。
- 水際や波打ち際に設営しないでください。増水や満ち潮により、本体の水濡れや事故につながる可能性があります。
- 本体に寄り掛かったり、足を引っ掛けたりしないように注意してください。本体の損傷や、転倒して負傷するなどの原因になります。特に乳幼児がいる場合にはご注意ください。
- 組立・収納時、生地にポールを落としたり、ぶつけたりしないように十分注意してください。破損や穴が空くなどの原因になります。
- 直射日光の当たる場所や高温になる所、屋外に放置しないでください。テント生地や樹脂部品の劣化、金属部品が錆びるなどの原因になります。
- 生地の色は、使用状況や頻度により、徐々に退色する可能性があります。
- 本製品の生地には濃色を使用しているため、汗・水等により濡れた場合や摩擦などにより、色落ちや色移りするなどの可能性があります。
- 使用後は、汚れや水気をよく拭き取り、乾燥した場所に収納・保管してください。汚れや水気・湿気は、本体生地の色落ちやカビ、金属部品に錆が発生するなどの原因になります。



- お出かけ前に一度組み立てて、部品点数等を確認してからご使用ください。
- 製品改良のため、外観および仕様は予告なく変更することがあります。
- 修理・部品等が必要なときは、お買い上げの販売店、または本社、支店、営業所にお問い合わせください。

本社アウトドア事業部 TEL (0256) 35-3117
 仙台営業所 TEL (022) 238-4511
 東京支店 TEL (03) 3863-3955
 新潟営業所 TEL (0256) 35-3119
 大阪支店 TEL (06) 6305-0607
 北陸営業所 TEL (0256) 35-3119
 名古屋支店 TEL (052) 412-6297
 広島営業所 TEL (082) 843-4450
 福岡支店 TEL (092) 573-4600
 高松営業所 TEL (087) 835-3521
 札幌営業所 TEL (011) 641-4375

<http://www.captainstag.net/>

- 製品についてお気付きの点・ご不明の点がございましたら、お買い上げの販売店、または当社アウトドア事業部までお問い合わせください。

CAPTAIN STAG
 キャプテンスタッグ

パール金属株式会社 アウトドア事業部
 〒955-8588 新潟県三条市五明190番地
 TEL 0256-35-3117
 受付時間 9:00~12:00・13:00~17:00 (土・日・祝日は除く)
 K 801 MADE IN CHINA

QUICK SET SUN SHELTER 200UV PLUS

クイックサンシェルター200UV プラス No.M-3137 取扱説明書



CAPTAIN STAG

この度は、キャプテンスタッグの製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、取扱説明書はいつでも再読できるように大切に保管してください。

＜アドバイス＞

- 設営場所は、平らで水はけがよく、風当たりの弱いところを選び、小石等は取り除きましょう。
- 固い地面や砂地など、地質や地面の状態に適したベグを使用しましょう。
- 本体の張り具合は、いつも点検するようにしましょう。
- 生地の汚れは、ぬるま湯で薄めた中性洗剤をスポンジに付けて落とし、洗剤分を拭き取ってから自然乾燥させてください。ドライクリーニングや乾燥機の使用はしないでください。
- 生地に小さな切れや裂けが生じた場合は、市販のリペアテープ等で修理してください。